

# **BRUGERVEJLEDNING**

## **Suzuki Swift / SX4 OE**

### **FARTPILOT OG**

### **BEGRÆNSER**



*Denne vejledning er gældende for biler med E-Gas*



#### **ON/OFF**

- Kort tryk, tænder/slukker for fartpiloten.
- Laaangt tryk ved slukket pilot, tænder for fart begrænser.
- Lysdioden kan enten være slukket (pilot slukket), lyse grøn (pilot tændt) eller lyse orange (indkoblet)

#### **SET/ACC**

- Tryk når fartpiloten er frakoblet: fartpiloten vil indkoble/holde bilens nuværende hastighed.
- Enkelt tryk når fartpiloten er indkoblet: dette vil forøge bilens hastighed med 1 km/t.
- Hold knappen inde når fartpiloten er indkoblet: dette vil forøge bilens hastighed med ca. 10 km/t

#### **RES/DEC**

- Tryk når fartpiloten er frakoblet: fartpiloten vil accelerere op til sidste indkoblede hastighed. (Kræver at bilen er i samme gear, at tænding ikke har været slået fra eller pilot har været slukket)
- Enkelt tryk når fartpiloten er indkoblet: dette vil mindske bilens hastighed med 1 km/t.
- Hold knappen inde når fartpiloten er indkoblet: dette vil sænke bilens hastighed med ca. 10 km/t.

#### **Cancel**

- Tryk når fartpiloten er indkoblet: dette vil sætte piloten på pause.

#### **Fartpiloten vil frakoble ved følgende parametre**

- Tryk på bremsepedal
- Tryk på koblingspedal (Gælder ikke biler med automatgear)
- Tryk på Cancel
- Ved fart variationer på over 50% af indkoblet hastighed
- Sluk for tændingen
- Sikring til forsyningen springer (evt. sikring til bilens stoplys)

# **Jimmys Montage**

Så er du sikker på kvalitet  
Ring +45 2185 0418 eller se mere på [www.jimmys.dk](http://www.jimmys.dk)